



TERMINAL KIT

CTK-180

180 pcs TERMINAL KIT WITH TOOL

Pcs Pz	Type Tipo	Gauge Calibre	Size Perno	Color	Item# Artículo#
10	Ring / Anillo	22-18 AWG	#6	Red / Rojo	RT6R
10	Ring / Anillo	22-18 AWG	#8	Red / Rojo	RT8R
10	Ring / Anillo	22-18 AWG	#10	Red / Rojo	RT10R
10	Ring / Anillo	16-14 AWG	#6	Blue / Azul	RT6B
10	Ring / Anillo	16-14 AWG	#8	Blue / Azul	RT8B
10	Ring / Anillo	16-14 AWG	#10	Blue / Azul	RT10B
5	Ring / Anillo	12-10 AWG	#10	Yellow / Amarillo	RT10Y
10	Spade / Pala	22-18 AWG	#8	Red / Rojo	BST8R
10	Spade / Pala	22-18 AWG	#10	Red / Rojo	BST10R
10	Spade / Pala	16-14 AWG	#8	Blue / Azul	BST8B
10	Spade / Pala	16-14 AWG	#10	Blue / Azul	BST10B
5	Spade / Pala	12-10 AWG	#10	Yellow / Amarillo	BST10Y
10	Butt Splice Conexión de empalme	22-18 AWG	N/A	Red / Rojo	TBN-RP
10	Butt Splice Conexión de empalme	16-14 AWG	N/A	Blue / Azul	TBN-BP
10	Butt Splice Conexión de empalme	12-10 AWG	N/A	Yellow / Amarillo	TBN-YP
10	Male Disconnect Desconexiones macho	22-18 AWG	.250"	Red / Rojo	TMDN-R25P
10	Male Disconnect Desconexiones macho	16-14 AWG	.250"	Blue / Azul	TMDN-B25P
10	Female Disconnect Desconexiones hembra	22-18 AWG	.250"	Red / Rojo	TFDN-R25P
10	Female Disconnect Desconexiones hembra	16-14 AWG	.250"	Blue / Azul	TFDN-B25P
1	8" Crimping tool Herramienta de engarzado 200mm	N/A	N/A	N/A	CCT-01A

Nylon
Insulated / Aislado (600V)
Max: 105°C (221°F)

Installation Instructions
1. Strip wire insulation 1/4"
2. Insert stripped wire into terminal
3. Crimp tightly using crimping tool

Instrucciones de instalación:
1. Pele 6.35mm del aislamiento del cable
2. Inserte el cable pelado en al terminal
3. Sujete firmemente con la herramienta de engarzado

Stranded copper wire only. 600V max., building wire.
Solo para cables cobre trenzados. Cable para edificio de 600 V máx.

**premium.
industrial.
products.**