



TERMINAL KIT

T12847

100 pcs TERMINAL ASSORTMENT KIT

- Vinyl

Pcs Pz	Type Tipo	Gauge Calibre	Voltage Voltaje	Size Perno	Color	Item# Artículo#
9	Ring / Anillo	22-16 AWG	600	#10	Red / Rojo	TRP-R10
10	Ring / Anillo	16-14 AWG	600	#10	Blue / Azul	TRP-B10M
5	Ring / Anillo	12-10 AWG	600	#10	Yellow / Amarillo	TRP-Y10
10	Spade / Pala	16-14 AWG	600	#10	Blue / Azul	TSP-B10
5	Spade / Pala	12-10 AWG	600	#10	Yellow / Amarillo	TSP-Y10
9	Butt Splice Conexión de empalme	22-16 AWG	600	N/A	Red / Rojo	TBP-R
9	Butt Splice Conexión de empalme	16-14 AWG	600	N/A	Blue / Azul	TBP-BS
5	Butt Splice Conexión de empalme	12-10 AWG	600	N/A	Yellow / Amarillo	TBP-YM
9	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	22-16 AWG	300	.250"	Red / Rojo	TFDP-R25E
10	Female Disconnect Dispositivo de desconexión hembra	16-14 AWG	300	.250"	Blue / Azul	TFDP-B25E
9	Male Disconnect Dispositivo de desconexión hombre	22-16 AWG	300	.250"	Red / Rojo	TMDP-R25E
10	Male Disconnect Dispositivo de desconexión hombre	16-14 AWG	300	.250"	Blue / Azul	TMDP-B25E

*Stranded copper wire only.
Solo para cables cobre trenzados.*

Installation Instructions:

1. Strip wire insulation 1/4".
2. Insert stripped wire into terminal.
3. Crimp tightly using crimping tool.

Instrucciones de instalación:

1. Pele 6,24mm del aislamiento del cable.
2. Inserte el cable pelado en al terminal.
3. Sujete firmemente con la herramienta de engarzado.

**premium.
industrial.
products.**